

HAAN WHEELS 取扱い解説

HAAN WHEELSの取付

ホイールの交換・お取付けは、オートバイ専門店、二輪整備士による作業をお願いします。

- ・車両からホイールを取外し、アクスルシャフト清掃の後、グリスを塗布する
(ハブスパーサーの取付前に、ハブシールへのグリスアップを推奨します。)
- ・HAANハブへ各種部品を取付ける前に、全てのボルトを脱脂清掃する
- ・ブレーキディスクボルトには、ネジロック材を使用する
- ・ボルトはバイクメーカー純正品を使用し、メーカー指定トルクにしたがって締め付ける

HAAN WHEELSのご使用前確認

新しいHAAN WHEELSをレースで使用する前には、必ず下記ご確認作業を実施ください。

- ・15～20分の練習走行の後、スポークの増し締め確認を実施
(走行後はホイール部品が熱を持つ為、金属が膨張します。ホイール冷却後の作業としてください。)
- ・すべてのスポーク、ニップルに緩みが出ていないかを確認する
- ・緩みのあるスポークのみ、増し締め作業を実施
- ・推奨トルク4.5Nm (EXCELニップルトルクレンチセットのご使用を推奨します。)
- ・以上の練習走行から増し締め作業を、2～3回ほど繰返し、スポークニップルの確実な組込みを確認する

※定期的なスポークニップルの緩み確認を実施ください

※ニップルの締め過ぎにご注意ください (スポークには一定の伸縮性が必要です。)

HAAN WHEELSのベアリング・シール交換

ベアリング摩耗を確認した場合、交換作業をお願いいたします。

交換作業時は、各部清掃とグリスアップを実施ください。

消耗品に関してのお問い合わせは、ご購入販売店へお願いいたします。

HAAN WHEELS使用上のご注意事項

※スプロケット・ディスク等の取付ボルト劣化状況を定期的に確認し、交換時はバイクメーカー純正品をご使用ください。

※各ボルトの締め付けトルクはバイクメーカー指定トルクをご参照ください。

※不適切な取付、整備士無資格者による取付に起因する損傷・傷害に関して、HAAN WHEELS,エキセルリム(株)は責任を負いかねます。

※ご使用中の転倒,衝突,事故などの外的要因による、ホイールの損害に関して、HAAN WHEELS,エキセルリム(株)は責任を負いかねます。

※ご使用に際しての傷害に、HAAN WHEELS,エキセルリム(株)は責任を負いかねます。

